

# Configuratie van de industriële besturing

X26 en X21  
Bouwjaar 2021 en 2022



Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing en het onderhoud van de schaarliften zorgvuldig te lezen, alvorens het systeem in gebruik te nemen. Tegelijkertijd wijzen wij erop dat deze informatie niet wettelijk bindend is en door ons te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.



Lees de veiligheidsinstructies in de hoofdhandleiding grondig door voordat u begint.

Stand: 03/2021

---

## Configuratie van de industriële besturing

---

De positie van de industriële besturing is binnen de operatie.

NB: Druk op de knop MOVE om tussen nummers te wisselen. Druk tegelijkertijd op de toetsen MOVE en DOWN om de computer te ontgrendelen.

### Instructiestappen

Schakel de stroom in en open het bedieningspaneel.

- 1 Druk op SET/OK, H1 verschijnt.
- 2 Druk 6 keer op Omhoog totdat H7 verschijnt.
- 3 Houd SET/OK ingedrukt tot --- op het display verschijnt.
- 4 Zet nu de stroom uit en weer aan. De hefbrug zou nu weer moeten werken.

Als er nog steeds een probleem is, volg dan de gedetailleerde stappen hieronder.

### Gedetailleerde instructiestappen



- 1 Druk op SET/OK, H1 verschijnt.
- 2 Druk 6 keer op Omhoog totdat H7 verschijnt.
- 3 Druk op SET/OK, L1 verschijnt.

### Lock industriële controle

Gelijktijdig: UP en DOWN voor 5-7 sec.

### Reset industriële besturing

Tegelijkertijd: UP en MOVE gedurende 5-7 sec.

### Open

Tegelijkertijd: DOWN en MOVE gedurende 5-7 sec.

### Algemene instructiestappen voor L1, L2, L4 en L4

Na 2 seconden beweegt het platform gedurende 2 seconden naar boven als de omlaag-knop wordt ingedrukt (d.w.z. het beweegt uit de veiligheidspal). De hydraulische motor start gedurende 2 seconden. Door het gewicht van het voertuig en de platforms stopt de elektromotor en beweegt de Krömer hefbrug naar beneden.

- 4 Druk op SET/OK, CLN verschijnt.
- 5 Druk op SET/OK, er verschijnt een nummer. Druk nu op UP of DOWN tot het nummer nummer 002.0 verschijnt.
- 6 Druk op SET/OK, OPN verschijnt.
- 7 Druk op SET/OK, er verschijnt een nummer. Druk nu op UP of DOWN tot het nummer nummer 000.1 verschijnt.
- 8 Druk op SET/OK, COU verschijnt.
- 9 Druk op SET/OK, er verschijnt een nummer. Druk nu op UP of DOWN tot het nummer nummer 0001 verschijnt.

**L1** Ontgrendelingsfunctie: bij het indrukken van de drukknop (d.w.z. het hefbrug gaat naar beneden)

H7 > L1 > OP > 2.5 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L2** Het instellen van de tijd tijdens het afsluiten: Elektromagneet van het hoofdplatform

H7 > L2 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L3** Ontgrendelingsfunctie: elektromagneet van het secundaire platform

H7 > L3 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**L4** Ontgrendelingsfunctie: Dubbele Schaarhefbruggen

H7 > L4 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

**Deze stappen kunnen worden uitgevoerd op uw korte schaarhefbrug**

|    | X26<br>Bouwjaar 2021 | X26<br>Bouwjaar 2022 |
|----|----------------------|----------------------|
| L1 | ✓                    | ✓                    |
| L2 |                      | ✓                    |
| L3 | ✓                    | ✓                    |
| L4 | ✓                    |                      |

Een meer gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke stappen is ook te vinden in de industriële besturing voor Baujar 2021.

## Belangrijke informatie

---

### Stand van zaken

5e editie van de gebruiksaanwijzing, 2021  
A1-2021

©KHG mbH

Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit document is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van KHG mbh. Alle rechten zijn voorbehouden in geval van octrooiverlening of registratie van gebruiksmodellen. De inhoud van deze uitgave is zorgvuldig gecontroleerd op juistheid, maar fouten kunnen niet volledig worden uitgesloten. Laat het ons weten als u fouten ontdekt. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De doelgroep zijn gebruikers met eerdere technische kennis op het gebied van autotechniek.

### Fabrikant

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH  
Rosa-Luxemburg-Straße 34  
03044 Cottbus  
Deutschland

Web: [www.hefbruggen-kroemer.nl](http://www.hefbruggen-kroemer.nl)  
E-mail: [info@hebeuehnen-kroemer.de](mailto:info@hebeuehnen-kroemer.de)

### Service

Telefoon: +49 (0) 355 869 501 87  
Fax: +49 (0) 355 547 885 849

### Onderdelen



### Onderdeel: X410



### Onderdeel: X287

